

Κωδικοί: PR13R24 - PR13R PS13R24 - PS13R,

Περιγραφή: Δέκτης 1 καναλιού 12V ή 24V με κωδικοποίηση Motorola dip-switch 3 θέσεων 8 πόλων

Σειρά: Τεχνικό φυλλάδιο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κωδικός	Συχνότητα (MHz)	Κωδικοποίηση	Αριθμός καναλιών	Λειτουργία Ρελέ	Τάση (V ac/dc)	Κατανάλωση (mA)
PR13R24	318	Motorola (8 dip)	1	Push ON	24	10
PR13R	318	Motorola (8 dip)	1	Push ON & ON/OFF	12	10
PS13R24	433.92	Motorola (8 dip)	1	Push ON	24	10
PS13R	433.92	Motorola (8 dip)	1	Push ON & ON/OFF	12	10

Απόσταση λήψης: από 30 – 100 μ. ανάλογα με το μοντέλο & τις συνθήκες περιβάλλοντος.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)

Τροφοδοσία: Στις κλέμμες 1 & 2. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ είτε η τροφοδοσία είναι DC ή AC. Προσοχή στο μοντέλο εάν θα είναι 12V ή 24V.

Επαφή ρελέ: Α) Επαφή ανοικτή (NO) στις κλέμμες 3 & 4 (περίπτωση χρήσης σε αυτοματισμό πόρτας).

Β) Επαφή κλειστή (NC) στις κλέμμες 4 & 5 (περίπτωση συναγερμού).

Κεραία: Τεντώνουμε το άσπρο καλώδιο και δεν αλλοιώνουμε ποτέ το μήκος της.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΕ DIP-SWITCH

1. Επιλέγουμε δικό μας κωδικό τηλεχειριστηρίου με την χρήση των διακοπών dip switches, αφαιρώντας το καπάκι του.
2. Πατάμε το μπουτόν του δέκτη μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το κόκκινο ενδεικτικό του. Αφήνουμε το μπουτόν του δέκτη.
3. Πατάμε το μπουτόν του τηλεχειριστηρίου μέχρι να σβήσει το κόκκινο ενδεικτικό του δέκτη. Ο κωδικός έχει αποθηκευθεί.
4. Επιλέγουμε το ίδιο κωδικό και στα άλλα χειριστήρια που θα χρησιμοποιήσουμε εάν υπάρχουν.



ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PUSH ON Η PUSH ON-OFF

Οι δέκτες 24V λειτουργούν μόνο σαν Push ON. Δηλαδή σπλίζει το ρελέ για όση ώρα πατάμε το τηλεχειριστήριο. Σε αυτή την κατηγορία ΔΕΝ υπάρχει το Jumper στον δέκτη. Τοποθετώντας το jumper, επιτυγχάνουμε την λειτουργία Push ON-OFF. Δηλαδή πατάμε 1 φορά το τηλεχειριστήριο και σπλίζει το ρελέ, Ξαναπατάμε και ξεσπλίζει.

Προσοχή: Ο δέκτης δεν τοποθετείται ποτέ κοντά σε Μοτέρ, ή μεταλλικά αντικείμενα.

PSR-13R: Μονοκάναλος δέκτης 12 ή 24 VAC/DC κυλιόμενος κωδικός

Κωδικός	Συχνότητα (MHz)	Κωδικοποίηση	Κανάλια	Λειτουργία ΡΕΛΕ	Τάση (V ac/dc)	Μήμη τηλεκοντρόλ max.
PSR13RS/24	433,92	Rolling code	1	Push ON	24	20
PSR13RM/24	433,92	Rolling code	1	Push ON	24	80
PSR13RS/12	433,92	Rolling code	1	Push ON & ON/OFF	12	20
PSR13RM/12	433,92	Rolling code	1	Push ON & ON/OFF	12	80

Εμβέλεια: Από 30 – 100 m. Ανάλογα με το περιβάλλον



ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: Κλέμμες 1 -2 (εάν συνδεθεί DC, δεν υπάρχει πολικότητα)

RELAY OUTPUT: 3=NO επαφή, 4=COM επαφή, 5=NC επαφή. (Για αυτοματισμό πόρτας 3 & 4)

ΚΕΡΑΙΑ: Κλέμμα 6. Ποτέ μην αλλάζετε το μήκος της

JUMPER: OFF= Push ON λειτουργία ρελέ, ON= Push ON/OFF λειτουργία ρελέ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ

Καθάρισμα μνήμης: Πατάμε μπουτόν (CODE) του δέκτη, ανάβει το κόκκινο ενδεικτικό, και το κρατάμε πατημένο μέχρι να σβήσει ενδεικτικό. Όλοι οι κωδικοί των τηλεκοντρόλ έχουν διαγραφεί.

Εισαγωγή τηλεκοντρόλ με την γρήση του μπουτόν CODE:

1. Πατάμε το μπουτόν (CODE) του δέκτη μέχρι να ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό και το αφήνουμε. ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ:

2. Πατάμε το μπουτόν του τηλεκοντρόλ που θέλουμε να ενεργοποιήσουμε. Το κόκκινο ενδεικτικό σβήνει. Ο κωδικός έχει αποθηκευτεί.

Εισαγωγή τηλεκοντρόλ ασύρματα: Απαιτείται τουλάχιστον ένα ήδη αποθηκευμένο τηλεκοντρόλ.

1. Πατάμε το τηλεκοντρόλ που λειτουργεί για να ξεκινήσει η πόρτα, το κρατάμε πατημένο μέχρι να σταματήσει, και το αφήνουμε.

2. Αμέσως μετά εντός 5 δευτ., πατάμε MONO το μπουτόν του νέου τηλεκοντρόλ. Το μοτέρ λειτουργεί και πάλι. Το νέο τηλεκοντρόλ έχει αποθηκευτεί.

Προσοχή: Ο δέκτης δεν τοποθετείται ποτέ κοντά σε Μοτέρ, ή μεταλλικά αντικείμενα



PSR15T



PSR18T



PSR25T



PSR35T