



# IVY

## Οδηγίες σύνδεσης και προγραμματισμού



### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕΙΡΗΝΑΣ IVY ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΟΛΛΟ.

---

- ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΤΟ + ΤΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΣΤΟ SSP ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ - ΤΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΣΤΟ -12V ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ.
- ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΤΟ NC ΜΕ ΤΟ - ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ.
- ΤΟ COM ΤΟ ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΜΕ 24ΩΡΗ.
- ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΑ JUMPER J6 ΚΑΙ J7 ΣΤΗ ΘΕΣΗ D.
- ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ.
- ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΗΝΑ.
- ΟΤΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΗΝΑ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΕ ΑΜΕΣΗ.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕΙΡΗΝΑΣ IVY ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΟΛΛΟ.

---

- ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΤΟ + ΤΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΣΤΟ +12 ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟ - ΤΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΣΤΟ -12V ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ.
- ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΤΟ SSP ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ START ΤΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ.
- ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΤΟ PGM1 ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ STOP ΤΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ.
- ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΤΟ NC ΜΕ ΤΟ - ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ.
- ΤΟ COM ΤΟ ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΜΕ 24ΩΡΗ.
- ΟΤΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΗΝΑ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΕ ΑΜΕΣΗ.
- ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΑ JUMPER J6 ΚΑΙ J7 ΣΤΗ ΘΕΣΗ D.
- ΚΡΑΤΑΜΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ BUTTON SW1 ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ LEDS ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΣΟΥΝ 4 ΦΟΡΕΣ.
- ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΤΟ BUTTON.ΤΟ ΞΑΝΑΠΑΤΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ LEDS ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΣΟΥΝ 3 ΦΟΡΕΣ.
- ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ.
- ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΗΝΑ.

### ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

---

- ΚΡΑΤΑΜΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟ BUTTON SW1 ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ LEDS ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΣΟΥΝ 10 ΦΟΡΕΣ.
- Η ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΧΕΙ ΓΥΡΙΣΕΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

